

**MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR**

- ▶ Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı rüzgâr ve yağmur döşeme harcını olumsuz etkiler. Dikkat ediniz. Bu durumlarda gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Önlem alınmıyorsa montaj yapılmamalıdır.
- ▶ Harç malzemesi hazırlanması: 2 ölçü portland çimento, 8 ölçü elenmiş kum ya da 0 -5 mm elek aralığında kırma mıcır veya kum karışımı ile kuru olarak harmanlanmalı, hazırlanan karışım kısım kısım sulandırılarak kullanılmalıdır. Sulandırılan karışım 15-20 dakika içinde tüketilmelidir.
- ▶ Harç malzemesinin dozajını isterseniz daha az kum veya mıcır kullanarak arttırabilirsiniz.
- ▶ Montaj sırasında terrazo karoların altında harç boşluğu olmamalıdır. Bu boşluklar genellikle karoların 2 köşe ya da 4 köşe birleşim yerlerinde oluşur. Sebebi ise döşeme sırasında karo kenarını temizlemek için döşeme ustasının yaptığı mala hareketidir. Karoların altlarında olan boşluklar kullanım sırasında kırılmaya sebebiyet verir.
- ▶ Karo montajı 2 mm boşluk bırakılarak yapılmalıdır (2 mm artı plastik parçalar kullanılmalıdır.).
- ▶ Yerleştirme sırasında lastik çekiç kullanılmalıdır.
- ▶ Döşeme sırasında ve sonrasında ürünü kirletecek her şeyden korunmalıdır.
- ▶ Kaplama yapılacak alan temizlenmeli ve rutubetlenmelidir.
- ▶ Döşeme harcının kalınlığı döşeme şekline göre değişir.
- ▶ Harç karışımı üzerine çimento şerbeti dökme yöntemi ile yapılacaksa 15-30 mm arası; harç karışımı alta nemli tesviye harcı, üste ıslak harç sermek sureti ile yataklayarak döşeme yapılacak ise 30-50 mm arasında olmalıdır.
- ▶ DİKKAT: Kalınlık tavsiye edilenden fazla olur ise kırılmalar görülebilir.
- ▶ Farklı bir döşeme metodu kullanılacaksa AS KARO'ya danışılmalıdır.
- ▶ Terrazo karolar derz boşluğu bırakılarak döşenmelidir. Bu boşluklar montaj işleminden sonra derz araları doldurulmak sureti ile kapatılır. Derz aralarının tamamen doldurulması önemlidir. Macun işleminin 2 görevi vardır; birincisi karoları birbirlerine kenetlemek, ikincisi karoların altlarında kalan (özellikle 4 köşe birleşim yerlerinde) boşlukları doldurmaktır. 2-3 kez tekrarlanmak sureti ile yapılmalıdır.
- ▶ Montajı tamamlanmış ürünlerin son halini görmek için 10 gün beklenmelidir. Bu süre döşeme harcının rutubetinden arınması için yeterlidir.
- ▶ Sevkiyatı yapılan karoların en fazla 2,5 ay içinde kullanılması gerekir. Aksi halde yüzey cilası etkileşime girer. Stok zamanı 2,5 ayı geçecek durumlarda AS KARO'dan stok zamanına dayanacak ambalajlama isteyiniz.
- ▶ Ürün montajı kaba inşaat devam ederken yapılmamalıdır. Aksi halde kaba inşaat kullanım hatalarından oluşan kirlenme, kırılma, çizilme gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
- ▶ Uygulama yapılmış alan kaba inşaat yükü taşınamalı ve kaba inşaat trafiğine maruz bırakılmamalıdır.
- ▶ Uygulama yapılmış alana ilk gün kesinlikle basılmamalıdır, ilk 7 gün ise kesinlikle kullanılmamalıdır.